




Použití ovládacího panelu



hp LaserJet 9040/9050mfp

Kopírování

1. Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT.
2. Stiskněte možnost Popis předlohy.
3. Stiskněte možnost Obsah stránky.
4. Vyberte možnost Text, Fotografie nebo Smíšené.
5. Upravte nastavení pro Hustotu, Ostrost a Odstranění pozadí a pak stiskněte tlačítko OK.
6. Stiskněte tlačítko START.

Elektronická pošta

1. Položte předlohu na snímací plochu nebo ji vložte do automatického podavače dokumentů (ADF).
2. Stiskněte tlačítko E-MAIL.
3. Zobrazí-li se výzva, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
4. Doplňte údaje do zbývajících polí.
5. Vyberte požadovaná nastavení stisknutím možnosti Nastavení a pak stiskněte tlačítko OK, nebo použijte výchozí nastavení.

Faxování

1. Položte předlohu na snímací plochu nebo ji vložte do automatického podavače dokumentů.
2. Stiskněte tlačítko FAX.
3. Stiskněte možnost Nastavení a zadejte popis předlohy.
4. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
5. Stiskněte tlačítko START.

Popisuje dokument předlohy. Tiskárna HP LaserJet 9040/9050mfp automaticky rozpozná formát dokumentu předlohy (většinu formátů).

Tato funkce slouží k zobrazení místního okna nápovědy „Co je to?“ nebo k tisku podrobných pokynů postupu.

Tato funkce slouží k úpravě kontrastu ovládacího panelu.

Tato funkce slouží k odeslání dokumentu e-mailem.

Tato funkce slouží k odeslání dokumentů do standardního faxového přístroje. Zde můžete vybrat také možnosti nastavení faxu a rychlé volby.

Popisuje zkopírovaný výstup včetně dokončovacích možností.

Tyto ovládací prvky slouží k úpravě velikosti a hustoty naskenovaného obrázku.

Tlačítko NABÍDKA slouží k otevření nabídek zařízení včetně nabídky „Získat úlohu.“

REŽIM SPÁNKU


Tlačítko STAV zobrazí aktuální stav spotřebního materiálu.

Tlačítko STOP ukončí aktuální úlohu.

Tlačítko RESET vrátí konfigurované výchozí hodnoty zařízení.

START

Další nápověda




nebo



Q3726-90956



Korzystanie z panelu sterowania



hp LaserJet 9040/9050mfp

Kopia

1. Dotknij KOPIA.
2. Dotknij Opisz oryginał.
3. Dotknij Zawartość strony.
4. Wybierz Tekst, Foto lub Mieszana.
5. Dostosuj opcje Gęstość, Ostrość i Usuwanie tła, po czym dotknij OK.
6. Naciśnij przycisk START.

E-mail

1. Umieść oryginał na szybie lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).
2. Dotknij E-MAIL.
3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
4. Wypełnij pozostałe pola.
5. Wybierz ustawienia, których chcesz użyć, dotykając Ustawienia, a następnie OK, lub użyj ustawień domyślnych.
6. Naciśnij przycisk START.


Faks

1. Umieść oryginał na szybie lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).
2. Dotknij FAKS.
3. Dotknij Ustawienia i opisz oryginał.
4. Za pomocą klawiatury wpisz numer telefonu.
5. Naciśnij przycisk START.

Opisuje dokument oryginalny. Drukarka HP LaserJet 9040/9050mfp samoczynnie wykrywa rozmiar oryginalnego dokumentu (większość rozmiarów).

Użyj tej funkcji, żeby wybrać podręczną pomoc typu „co to jest?” lub używając „Pokaż, jak...” wydrukować instrukcje „krok po kroku”.

Użyj tego elementu, żeby wyregulować kontrast panelu.



Użyj tych elementów sterujących, żeby dopasować rozmiar i gęstość skanowanych obrazów.

Opisuje ustawienia kopiowania, łącznie z opcjami wykonczenia.

MENU otwiera menu urządzenia, także menu „Odyskiwanie zadania”.

SLEEP (UŚPIENIE)


STATUS (STAN) pokazuje aktualny stan materiałów eksploatacyjnych.

STOP przerywa aktualne zadanie.

RESET (PRZYWRÓĆ) przywraca skonfigurowane wartości domyślne urządzenia.
START

Użyj tej funkcji, aby wysłać dokument pocztą elektroniczną.

Użyj tej funkcji, żeby wysłać dokumenty do standardowego faksu. Można tu także określić ustawienia faksu i numery szybkiego wybierania.



Więcej pomocy



lub

